

# Instruction Manual



# TUNKE

## USER MANUAL

### SHARE THE VIEW:

Take a video using the product with **#XMAXVAPORIZER** and we will share it with our global family.

@XMAXVAPORIZER.CN  
 @XMAX.VAPORIZER

### CAUTION

1. Please do not put this product away or leave it for extended periods of time with low charge because if the battery falls below 2% then it will no longer accept a charge.
2. Charge the battery with a good quality & dedicated charger, never more than 5V/1A. Otherwise, it will cause damage to battery, serious personal injury, fire.



3. Always use battery suitable for your device. Never carry it loose in your pocket with other metal objects.

1

### DISCLAIMER

Thank you for purchasing the XMAX TUNKE. To ensure the best experience, please read and understand the user manual fully before your first use of the XMAX TUNKE. We strongly recommend you keep this user manual for future reference.

We hope you enjoy the excellent quality and performance of your new XMAX TUNKE.

User must be of legal age within any given jurisdiction to purchase or use the XMAX TUNKE, use this product in moderation. This product should not be used by a child, while driving or operating heavy machinery, minors, or women who are pregnant and/or breast feeding and those with life threatening illnesses without first consulting a doctor.

California Prop 65 WARNING: This product contains chemicals known by the state of California to cause cancer, birth defects or other reproductive toxicity. The vaporized

2

aerosol of chemicals are known to cause respiratory or other diseases and in some cases are irreversible. If needed, contact your local poison control center, USA: AAPCC 1-800-222-1222.


Note that the XMAX TUNKE is not a medical device and is not intended to administer medicinal or illegal substances of any kind, diagnose, cure, treat or prevent any diseases or other conditions.

Any illegal use of this device could subject the user to severe fines, penalties and/or imprisonment under the law of their (and/or other) jurisdictions.

**THIS PRODUCT DOES NOT CONTAIN ANY BOTANICAL MATERIAL.**


3

### XMAX TUNKE OVERVIEW



4

### XMAX TUNKE CONTENTS



### SPECIFICATIONS

Battery Capacity	650mAh (Built-in Lithium)
Charger/ Output Voltage	5.0V/ 1A
Charging	USB-C charging
On/Off	Click the power button 5 times consecutively
Temperature Change	Click the power button 3 times consecutively
Session	15 seconds
Heating Oven	Quartz cup
Display	5 LED lights
Size	43.50*24.60*127.60mm (1.71*0.97*5.02inch)
Short Circuit Protection	Red light flashes 5 times (rapid)
Temperature Settings	5 temperature settings (260°C / 500°F, 290°C / 554°F, 320°C / 608°F, 350°C / 662°F, 380°C / 716°F)

5

### OPERATION GUIDE

#### 1. Charge



(1)

Fully charge device at least 6 hours before first use. Please use the provided USB-C cable to charge your device.

The corresponding power lights will flash to indicate that it is being charged. When the device is fully charged, the green led light will always be on.

Charge the battery with good quality and dedicated charger. Please ensure the output of wall charger is no more than 5V/1A, or it will damage the device.

6

#### 2. Fill The Water Tank

Fill the water tank with water no more than the top of the logos of "XMAX" and "TUNKE".

Note: Water will damage battery. Do not overfill.



(2)

#### 3. Install

Install the glass mouthpiece, heating element and water tank properly.




7

#### 4. Load

Use the dab tool to place a small amount of concentrate or essential oil. Then rotate the cover back to close the heating oven.

Note: Do not overfill. Overfilling can damage your device.




(4)

Do not over load the device chamber with desired materials, for devices with variable temperature setting, please find the best setting that is comfortable and safe for your enjoyment.

8

#### 5. Power On/Off

Click the power button 5 times consecutively to turn on. The power light will flash 3 times. Then the corresponding temperature light illuminates when the unit is on.




(5)

#### 6. Temperature Settings

The XMAX TUNKE has 5 temperature settings. Click the power button 3 times consecutively to change the temperature settings.

9



(6)

No matter how much material you load in the chamber, how fast or hard you inhale, the temperature remains precisely where you desire it. You will have a consistent flavor and experience each time.

#### 7. Heating and Inhale

Two modes available while heating.

Session Mode: After turning on or setting the temperature, click the power button 2 times to

10

start heating for 15s. It's unnecessary to hold the button to heat up while inhaling. But after each 15s, you need to click the power button 2 times to start a new session.

ON DEMAND Mode: After turning on or setting the temperature, press and hold the power button for vaping maximum 15s per time. Release the button and hold press for another session.

The XMAX TUNKE will automatically turn off if not being used for 5 minutes.

Note: Inhaling gently will produce the best results

#### 8. Clean

1. Please remove the heating element, glass mouthpiece and water tank.
2. Use a cotton swab or pipe cleaner to clean them after each use. Once clean, allow to air dry or dry off with a soft cloth or towel.



(8-1)


11



(8-2)

Simply remove the heating element cover, then unscrew the used heating element from the base. Once the used heating element has been removed, you may now install a new one by screwing it directly into the device. Then rotate the cover back.

**9. Heating Element Replace**  
Simply remove the heating element cover, then unscrew the used heating element from the base. Once the used heating element has been removed, you may now install a new one by screwing it directly into the device. Then rotate the cover back.



(9)

12

### MAINTENANCE

After using the XMAX TUNKE or charging, please allow the device to cool down before storage. It should be stored in a clean, dry place protected against the effects of weather and out of the reach of children and pets. If you have any concerns or if there is any problem, please switch off the XMAX TUNKE and or remove it from the charger immediately. Do not try to remedy any defect yourself. Contact our customer service directly at support@topgreencig.com.

**WARNING**  
DO NOT TOUCH THE HEATING ELEMENT IMMEDIATELY AFTER USE.  
DO NOT SUBMERGE OR CLEAN BATTERY WITH WATER OR ISOPROPYL ALCOHOL.  
ALWAYS DETACH THE XMAX TUNKE HEATING ELEMENT FROM BATTERY PRIOR TO CLEANING.

**SAFETY**  
Prior to your first use, please read and fully understand the user manual including the safety information. We recommend that this user manual be kept for future reference.

13

Failure to follow warnings may result in a safety hazard including electric shock, fire, property damage, bodily injury, or death.

**AGE**  
You must be of legal age in your jurisdiction to purchase or use the XMAX TUNKE for adult use only.

**USE**  
Never use the product before reviewing the manual in its entirety. If any section or topic is unclear prior to use please contact customer service for clarification. This product should not be used by children, women who are pregnant or breast feeding, or those with life threatening illnesses without first consulting a doctor. It is recommended that all users consult a doctor prior to use with your chosen concentrate. Note that the XMAX TUNKE is not a medical device and not intended to diagnose, cure, treat, prevent any diseases, or other medical conditions. The XMAX TUNKE is not intended to administer medicinal or illegal substances of any kind, any illegal use of this device could subject the user to severe fines, penalties, and/or imprisonment under the laws of your local jurisdiction.

14

If the device or battery begins to feel abnormally hot, immediately discontinue use and turn off the unit. Allow device to cool in a safe non-flammable environment. Do not approach device for at least 2 hours. Do not attempt to repair product on your own.

**DAMAGE**  
Immediately discontinue use of the product if the vaporizer unit is damaged in any way including but not limited to: dents overheating, unusually restrictive airflow, and/or electrical malfunctions. Do not attempt to repair product by disassembling of non-replaceable parts except mouthpiece, heating element. Please contact customer service for help with any damaged unit.

All batteries may explode or burst into flame if used improperly or mistreated. Do not disassemble, puncture, tamper, cut, crush, short-circuit, incinerate or expose to water, fire or high temperature above 60°C or 140°F.

It is your responsibility to understand the

15

dangers as well as the proper procedures for handling all batteries. Do not dispose of in trash recyclers nor litter the environment.

Please recycle or dispose according to local safety regulations law. (Suggested to cover terminals with proper insulating tape before disposal.)

**WARNING**  
THIS PRODUCT IS NOT INTENDED FOR NICOTINE.  
PRODUCT IS DESIGNED FOR LEGAL BOTANICAL CONCENTRATE USE ONLY.  
PRODUCT DOES NOT CONTAIN ANY CONCENTRATE MATERIALS.  
KEEP DEVICE AWAY FROM CHILDREN AND PETS.

**LIMITED WARRANTY**  
The product is warranted for a period of 6 months from purchase with receipt or 6 months from date of manufacture without receipt against defects in manufacturing, workmanship and materials. This device is designed for the use of legal herbal concentrates only. Any use of the XMAX TUNKE with illegal substances will void the warranty.

16

This warranty covers only the electronic glass base. This warranty does not warrant glass mouthpiece, heating element, water tank, and damage caused by accident abuse, misuse, natural disaster, user error, or use outside the intended use described in the manual. Use outside the intended use as described in this manual, also includes any tampering with device in any way, including but not limited to modification to alter functionality or modification to alter appearance.

The warranty also does not apply to cosmetic damage including but not limited to dents, scratches/chips to finish and/or broken plastic parts.

Normal product wear and tear is not covered under warranty. Normal performance degradation of batteries is also not covered by the warranty.

To make a warranty claim, please contact customer support at support@topgreencig.com. The original bill of sale, authenticity code, pictures or videos, and any serial numbers are required to

17

redeem the warranty.

**CUSTOMER SUPPORT**  
For any question or concern with the product, its use, or defects, please contact customer support at support@topgreencig.com. We will do our best to provide a response within two(2) business days after receipt of written notice.

18



# Manuel d'instructions


**Max**

**TUNKE**  
USER MANUAL

## SHARE THE VIEW:

Take a video using the product with **#XMAXVAPORIZER** and we will share it with our global family.

 @XMAXVAPORIZER.CN

 @XMAX.VAPORIZER

## AVERTISSEMENT

1. Veuillez ne pas ranger ce produit ou le laisser pendant de longues périodes avec une charge faible, car si la batterie tombe en dessous de 2%, elle ne chargera plus.

2. Chargez la batterie avec un chargeur dédié et de bonne qualité, jamais plus de 5V/1A. Sinon, vous risquez d'endommager la batterie, de vous blesser gravement et de provoquer un incendie.



3. Utilisez toujours une batterie adaptée à votre appareil. Ne le transportez jamais dans votre poche avec d'autres objets métalliques.

1

## CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ

Nous vous remercions d'avoir acheté le XMAX TUNKE. Pour vous assurer une expérience optimale, veuillez lire et comprendre entièrement le manuel d'utilisation avant votre première utilisation du XMAX TUNKE. Nous vous recommandons vivement de conserver ce manuel d'utilisation pour toute référence ultérieure.

Nous espérons que vous apprécierez l'excellente qualité et les performances de votre nouveau XMAX TUNKE.

L'utilisateur doit avoir l'âge légal dans toute juridiction donnée pour acheter ou utiliser le XMAX TUNKE, utiliser ce produit avec modération. Ce produit ne doit pas être utilisé par un enfant, pendant de la conduite ou l'utilisation de machines lourdes, par des mineurs ou des femmes enceintes et/ou allaitantes et par des personnes souffrant de maladies potentiellement mortelles sans avoir consulté un médecin au préalable.

2


Notez que le XMAX TUNKE n'est pas un dispositif médical et qu'il n'est pas destiné à administrer des substances médicinales ou illégales de quelque nature que ce soit, à diagnostiquer, guérir, traiter ou prévenir des maladies ou autres états.

Toute utilisation illégale de cet appareil peut exposer l'utilisateur à des amendes, des pénalités et/ou des peines d'emprisonnement sévères en vertu de la loi de sa (et/ou d'autres) juridiction.

CE PRODUIT NE CONTIENT AUCUNE MATIÈRE BOTANIQUE.


3

## VUE D'ENSEMBLE DU XMAX TUNKE



4

## CONTENU DU XMAX TUNKE




## CARACTÉRISTIQUES

Capacité de la batterie	650mAh (Lithium intégré)
Chargeur/Tension de sortie	5.0V / 1A
Chargement	USB-C
Marche/Arrêt	Cliquez sur le bouton d'alimentation 5 fois de suite
Changement de température	Cliquez sur le bouton d'alimentation 3 fois de suite
Session	15 secondes
Four de chauffage	Tasse à quartz
Affichage	5 lumières LED
Taille	43.50*24.80*127.60mm (1.71*0.97*5.02inch)
Protection de court circuit	Le voyant rouge clignote 5 fois rapidement
Paramètres de température	5 Paramètres de température (260°C / 500°F, 290°C / 554°F, 320°C / 608°F, 350°C / 662°F, 380°C / 716°F)


5

## GUIDE D'UTILISATION

### 1. Charge



Chargez complètement l'appareil au moins 6 heures avant la première utilisation. Veuillez utiliser le câble USB-C fourni pour charger votre appareil. Les voyants d'alimentation correspondants clignotent pour indiquer qu'il est en cours de charge. Quand le l'appareil est complètement chargé, le voyant LED vert sera allumé.

 Chargez la batterie avec un chargeur dédié et de bonne qualité. Veuillez vous assurer que la sortie du chargeur mural ne dépasse pas 5V/1A, ou cela endommagera l'appareil.

6

### 2. Remplir le réservoir d'eau

Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau pas plus que le en haut des logos de "XMAX" et "TUNKE". Remarque : l'eau endommagera la batterie. Ne pas déborder.



7

### 3. Installer


Installez l'embout buccal en verre, l'élément chauffant et le réservoir d'eau correctement.



8

### 4. Chargez


Utilisez l'outil tampon pour placer une petite quantité de concentré ou huile essentielle. Tournez ensuite le couvercle arrière pour fermer le four de chauffage. Remarque : Faites pas trop remplir. Un remplissage excessif peut endommager votre appareil.



9

### 5. Marche / arrêt


Cliquez sur le bouton d'alimentation 5 fois de suite pour allumer. Le voyant d'alimentation clignotera 3 fois. Alors le voyant de température correspondant s'allume lorsque l'appareil est allumé.




10

### 6. Paramètres de température

Le XMAX TUNKE dispose de 5 réglages de température. Cliquez sur le bouton d'alimentation 3 fois de suite pour modifier les réglages de température.



11



Contrôle précis de la température  
Peu importe la quantité de matériel que vous charge dans la chambre, à quelle vitesse ou dur vous inspirez, la température reste exactement là où vous le désirez. Vous savez ont une saveur constante et expérience à chaque fois.

### 7. Chauffage et inhalation

Deux modes disponibles pendant le chauffage.

Mode Session : après 2 fois ou réglé le Mode Sessure, cliquez 2 fois sur le bouton

12

d'alimentation 15 secondes. Il est inutile de tenir le bouton pour chauffer en inspirez. Mais après toutes les 15 secondes, vous devez cliquer sur le bouton d'alimentation 2 fois pour démarrer une nouvelle session.


Mode SUR DEMANDE : après avoir allumé ou réglé la température, appuyez et maintenez le bouton d'alimentation bouton pour vapoter maximum 15s par fois. Relâchez le bouton et maintenez enfoncé pour un autre session.

Le XMAX TUNKE s'éteindra automatiquement si pas utilisé pendant 5 minutes.

### 8. Nettoyage

1. Veuillez retirer l'embout buccal, le verre embout buccal et réservoir d'eau.  
2. Utilisez un coton-tige ou un cure-pipe pour nettoyer après chaque utilisation. Une fois propre, laissez aérer sécher ou essuyer avec un chiffon doux ou une serviette.

13



**9. Remplacement de l'élément chauffant**  
Retirez simplement le couvercle de l'élément chauffant, puis dévissez l'élément chauffant usagé du base. Une fois que l'élément chauffant utilisé a été supprimé, vous pouvez maintenant en installer un nouveau en en le vissant directement dans l'appareil. Faites ensuite pivoter la couverture en arrière.

14

## ENTRETIEN

Après avoir utilisé le XMAX TUNKE ou l'avoir rechargé, veuillez laisser refroidir l'appareil avant de le ranger. Il doit être rangé dans un endroit propre et sec, protégé des intempéries et hors de portée des enfants et des animaux domestiques. En cas d'inquiétude ou de problème, veuillez éteindre le XMAX TUNKE ou le retirer du chargeur immédiatement. N'essayez pas de remédier vous-même à un quelconque défaut. Contactez directement notre service clientèle à l'adresse support@topgreencig.com.

15

## SÉCURITÉ

Avant votre première utilisation, veuillez lire et comprendre entièrement le manuel d'utilisation, y compris les informations relatives à la sécurité. Nous vous recommandons de conserver ce manuel d'utilisation pour toute référence ultérieure. Le non-respect des avertissements peut entraîner un risque de sécurité, notamment un choc électrique, un incendie, des dommages matériels, des blessures corporelles ou la mort.

## AGE

Vous devez avoir l'âge légal dans votre juridiction pour acheter ou utiliser le XMAX TUNKE pour un usage adulte uniquement.

16

## UTILISATION

N'utilisez jamais le produit avant d'avoir lu le manuel dans son intégralité. Si une section ou un sujet n'est pas clair avant l'utilisation, veuillez contacter le service clientèle pour obtenir des éclaircissements. Ce produit ne doit pas être utilisé par des enfants, des femmes enceintes ou allaitantes, ou des personnes souffrant de maladies potentiellement mortelles sans avoir consulté un médecin. Il est recommandé à tous les utilisateurs de consulter un médecin avant d'utiliser le concentré de leur choix. Notez que le XMAX TUNKE n'est pas un appareil médical et qu'il n'est pas destiné à diagnostiquer, guérir, traiter ou prévenir des maladies ou d'autres conditions médicales. Le XMAX TUNKE n'est pas destiné à administrer des substances médicinales ou illégales de quelque nature que ce soit. Toute utilisation illégale de cet appareil peut exposer l'utilisateur à de sévères amendes, pénalités et/ou peines de prison en vertu des lois de votre juridiction locale. Si l'appareil ou la batterie commence à être anormalement chaud, cessez immédiatement de l'utiliser et éteignez l'appareil. Laissez l'appareil refroidir dans un

17

environnement sûr et ininflammable Ne vous approchez pas de l'appareil pendant au moins 2 heures. N'essayez pas de réparer le produit par vous-même.

## DOMMAGE

Cesser immédiatement d'utiliser le produit si l'unité de vaporisation est endommagée de quelque façon que ce soit, y compris mais sans s'y limiter : bosses, surchauffe, débit d'air anormalement restreint et/ou dysfonctionnements électriques. Ne pas essayer de réparer le produit en démontant les pièces non remplaçables, à l'exception de l'embout, de l'atomiseur chauffant. Veuillez contacter le service clientèle pour obtenir de l'aide sur tout appareil endommagé.

Toutes les piles peuvent exploser ou s'enflammer si elles sont utilisées de manière incorrecte ou maltraitées. Ne pas démonter, percer, altérer, couper, écraser, court-circuiter, incinérer ou exposer à l'eau, au feu ou à des températures élevées supérieures à 60°C ou 140°F.

18

Il est de votre responsabilité de comprendre les dangers ainsi que les procédures appropriées pour la manipulation de toutes les batteries. Ne les jetez pas dans les poubelles et ne polluez pas l'environnement.

Veuillez les recycler ou les éliminer conformément à la législation locale en matière de sécurité. (Il est conseillé de recouvrir les bornes avec un ruban isolant approprié avant de les jeter.)

**AVERTISSEMENT**  
CE PRODUIT N'EST PAS DESTINÉ À LA NICOTINE. LE PRODUIT EST CONÇU POUR UNE UTILISATION LÉGALE DE CONCENTRÉ BOTANIQUE UNIQUEMENT. LE PRODUIT NE CONTIENT AUCUN CONCENTRÉ. GARDER L'APPAREIL HORS DE PORTÉE DES ENFANTS ET DES ANIMAUX DOMESTIQUES.

## GARANTIE LIMITÉE

Le produit est garanti pour une période d'6 mois à compter de l'achat avec reçu ou d'6 mois à compter de la date de fabrication sans reçu contre les défauts de fabrication, de fabrication et de matériaux. Cet appareil

19

est conçu pour l'utilisation de concentrés de plantes légales uniquement. Toute utilisation du XMAX TUNKE avec des substances illégales annulera la garantie.

Cette garantie ne couvre que la base électronique. Ce produit ne couvre pas l'embout buccal en verre, l'élément chauffant et le réservoir d'eau et les dommages causés par un accident, un abus, une mauvaise utilisation, une catastrophe naturelle, une erreur de l'utilisateur ou une utilisation non conforme à l'usage prévu décrit dans le manuel. L'utilisation non conforme à l'usage prévu décrit dans ce manuel inclut également toute modification de l'appareil de quelque manière que ce soit, y compris, mais sans s'y limiter, toute modification visant à altérer la fonctionnalité ou l'apparence.

La garantie ne s'applique pas non plus aux dommages cosmétiques, y compris, mais sans s'y limiter, les bosses, les rayures/éclats de la finition et/ou les pièces en plastique cassées.

L'usure normale du produit n'est pas couverte par la garantie. La dégradation normale des performances des batteries n'est pas non plus couverte par la garantie. Pour faire une demande de garantie, veuillez contacter le service clientèle à l'adresse support@topgreencig.com. La facture d'origine, le code d'authenticité, les photos ou vidéos et tout numéro de série sont nécessaires pour faire jouer la garantie.

## SUPPORT CLIENT

Pour toute question ou préoccupation concernant le produit, son utilisation ou ses défauts, veuillez contacter le service clientèle à l'adresse support@topgreencig.com. Nous ferons de notre mieux pour fournir une réponse dans les deux (2) jours ouvrables suivant la réception de l'avis écrit.

20

**Max**

www.topgreen-tech.com  
©Topgreen Technology 2023 All rights reserved

